







0412/H5

Juego monocomando para mesada de cocina, con pico móvil y rociador manual extraíble. 5 mangueras de colores intercambiables incluídas.

Cómo CAMBIAR LA MANGUERA



1) Oprima el botón que se encuentra en la parte posterior y retire el pico móvil.



2) Quite la traba.



3) Extraiga completamente la manguera.



4) Inserte la manguera del color elegido hasta cubrir totalmente el caño flexible.



5) Coloque la traba.



6) Inserte el conector de la manguera hasta sentir el click!

La línea Lenga se encuentra disponible en CR - cromo.

Centro de Atención al Usuario FV Responde En Argentina 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Seguinos en redes sociales! f 💆 👂 🛗





